



世界ルーター CloudAIRWi-Fi AIR-1

日本国内はマルチキャリア接続

渡航先では切替等の必要不要！



サイズ:126×68×12.1mm 130g
 ディスプレイ:2.4インチ
 ネットワーク
 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/
 17/18/19/20/25/26/28/66
 TDD-LTE:B34/38/39/40/41(194M)
 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/9/19 GSM:
 850/900/1800/1900
 最大速度:下り150Mbps/上り50Mbps
 Wi-Fi規格:2.4G; 802.11 b/g/n 2.4GHz
 バッテリー:3,000mAh
 SIMスロット:Nano SIM×1
 本サービスはクラウド技術での通信となります
 のでSIMカードを入れなくて通信が可能
 最大同時接続数:10台

端末ご購入後、以下専用サイトより**開通のお手続きが必要です**
<https://mobile-prepaid.jp/moushikomi2/>
 開通手続き日の**3営業日後・AM10時～**ご利用いただけます
 ※3営業日後…お手続き日の翌日を1営業日目とカウント
 営業日＝土日祝年末年始休業を除く平日

※開通日が初月となります。
 ※開通日指定はできません。月初1日が土日祝日の場合は最短
 翌平日10時開通となります。

型番	月間・日次制限	海外利用可能日数
UC-FAREARTH120-1YS	20GB/月 日次制限なし	120日

利用期間の延長はこちら

*購入後必ず期間終了までにwebから更新手続きを行ってください。
 (終了月の12日までに要手続き・終了月以前に手続きしてもOK)

型番	利用期間	海外利用可能日数
KZ-FAREARTH-1YS	1年	120日
KZ-FAREARTH-6MK	6か月	60日

- ・<アジア> 32カ所
 中国・韓国・台湾・マカオ・香港・シンガポール・タイ・インドネシア・カンボジア・ベトナム・マレーシア・フィリピン・イスラエル・インド・カザフスタン・ラオス・スリランカ・ミャンマー・パキスタン・バングラディッシュ・サウジアラビア・モンゴル・ヨルダン・カタール・バーレーン・ネパール・UAE・モルディブ・クウェート・タジキスタン・オマーン・ブルネイ
- ・<オセアニア、グアム、ハワイ> 5カ所
 オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・サイパン・グアム
- ・<ヨーロッパ> 48カ所
 オーストリア・ブルガリア・スイス・チェコ共和国・ドイツ・デンマーク・エストニア・スペイン・フィンランド・フランス・イギリス・ギリシャ・ハンガリー・アイルランド・アイスランド・イタリア・リトアニア・ラトビア・オランダ・ポーランド・ポルトガル・ルーマニア・ロシア・スウェーデン・スロベニア・スロバキア・トルコ・ウクライナ・クロアチア・ルクセンブルク・ノルウェー・リヒテンシュタイン・バチカン・モナコ・オーランド諸島・サンマリノ・マルタ・ベルギー・キプロス・セルビア・アルバニア・モンテネグロ・マケドニア共和国・ガーンジー島・ジャージー島・マン島・ボスニア・ヘルツェゴヴィナ・ジブラルタル
- ・<北米> 3の国と地域
 アメリカ合衆国・カナダ・メキシコ・プエルトリコ・アンギラ・アンティグア・バーブーダ・アルバイギリス領ヴァージン諸島・ケイマン諸島・キュラソー島・グレナダ・グアドループ・ハイチ・ジャマイカ・マルティニーク・セント・マーチン島・セントビンセント・グレナディーン・トリニダード・トバコ・タークス・カイコス諸島
- ・<中南米> 17カ所
 ブラジル・ウルグアイ・アルゼンチン・チリ・コロンビア・パナマ・ペルー・コスタリカ・ボリビア・ドミニカ共和国・エルサルバドル・エクアドル・グアテマラ・ニカラグア・ベネズエラ・ガイアナ・スリナム
- ・<アフリカ> 14カ所
 エジプト・ケニア・ナイジェリア・南アフリカ共和国・モロッコ・西サハラ・ガーナ・モーリシャス・チュニジア・タンザニア・ザンビア・アルジェリア・アンゴラ・マダガスカル

★紛争地域・その他
 各国の状況によっては
 通信が繋がりにくい等の障
 害がある場合があります。

- 1 電源オンにする
 電源ボタンを3秒長押しします。
- 2 インターネットの接続確認
 インターネットに接続できた場合、画面上部中央のアンテナマークが活性化します。
 ※初回立ち上げ時に、接続まで数分かかる場合がございます。
- 3 「データ利用量 / SSID」アイコンをタップします。
- 4 お手持ちのデバイスで接続設定
 お手持ちのスマートフォンなどで表示されているSSIDを選択し、接続パスワードを入力します。
- 5 本デバイスとお手持ちのスマートフォンが接続され、利用いただけます。

インターネット接続中に、万が一通信が安定しない場合は
 ①「ネットワーク最適化」アイコンから最適化の実行
 ②「端末情報」アイコンから「初期化」
 をお試しください。